

СЧИТЫВАТЕЛЬ НАСТОЛЬНЫЙ RST- BOOKOS-2.1

Приложение Bookos Configurator

Руководство системного программиста

Листов 15



2015



АННОТАЦИЯ

Данный программный документ является составной частью программной документации на комплекс программного обеспечения считывателя настольного RST-BOOKOS-2.1 (в дальнейшем «считыватель»).

В данном руководстве приведен порядок действий для установки приложения Bookos Configurator и настройки комплекса программного обеспечения считывателя, а также содержится информация, необходимая для проверки корректности проведенной установки комплекса программ на персональный компьютер (ПК).



СОДЕРЖАНИЕ

| ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ | 4 |
|---|----|
| 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ | 5 |
| 1.1 Функциональное назначение программы | 5 |
| 1.2 Требования к аппаратному обеспечению | 5 |
| 1.3 Требования к программному обеспечению | 5 |
| 2 УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ | 6 |
| 3 НАСТРОЙКА И ПРОВЕРКА КОМПЛЕКСА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | 8 |
| 3.1 Настройка считывателя | 8 |
| 3.2 Проверка выполнения функций библиотек | 11 |



ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- КПО комплекс программного обеспечения
- ПК персональный компьютер
- ПО программное обеспечение
- СD компакт-диск
- RFID радиочастотная идентификация



1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ

1.1 Функциональное назначение программы

Программа предназначена для управления настройками считывателя и реализации функций библиотек BookosMv.dll и BookosMvAx.ocx.

Приложение Bookos Configurator выполняет следующие функции:

- 1) Формирует файл настроек считывателя Settings.xml для дальнейшего его чтения библиотеками BookosMv.dll и BookosMvAx.ocx.
- 2) Позволяет произвести вызов основных функций библиотек BookosMv.dll и BookosMvAx.ocx и отобразить результаты в полях основного окна программы.

1.2 Требования к аппаратному обеспечению

Программа реализуется на ПК класса Pentium-IV и выше, имеющем один монитор с разрешением не ниже 1024х768 dpi, 32 bit.

Для установки программы системный блок ПК должен иметь CD привод или USB - порт.

Для настройки считыватель должен быть подключен к ПК с помощью USB-кабеля считывателя.

1.3 Требования к программному обеспечению

В состав общего программного обеспечения ПК должна входить операционная система MS Windows-XP либо Windows-7 с WEB-браузером IE6 и выше.



2 УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ

Для установки программы Bookos Configurator необходимо запустить файл SetupBookosCfg.msi. На экране появится стандартное окно установки (Рисунок 1).

| 🛃 RST-Invent Bookos Configurator | |
|---|---------------------------------|
| Выбор папки для установки | PCT PLEAT |
| Установщик установит "RST-Invent Bookos Configurator" в следующук Чтобы воспользоваться данной папкой, нажмите кнопку "Далее". Ч введите нужный путь или выберите ее, нажав кнопку "Обзор". Папка: | о папку. тобы сменить папку, |
| C:\Program Files\RST-Invent\Bookos Software\ | Обзор |
| Установить "RST-Invent Bookos Configurator" только для меня или, использует этот компьютер: для все <u>х</u> <u>т</u> олько для меня | <u>М</u> есто на дисках |
| Отмена < <u>Н</u> аза | ц Далее > |

Рисунок 1 - Окно выбора папки для установки приложения

Проверить, что предложенный путь установки соответствует ранее назначенному для установки КПО считывателя и нажать кнопку «Далее». Для корректного функционирования КПО необходимо, чтобы библиотеки были установлены в одну папку с приложением Bookos Configurator. Наиболее правильным решением будет установка всех компонентов по умолчанию по предлагаемому программой адресу.

После установки в меню Пуск / Программы / RST-Invent появляются иконка приложения Bookos Configurator, а также иконка деинсталляции приложения (Рисунок 2).

| 🖬 RST-Invent 🔹 🕨 | m | Bookos ActiveX | | |
|------------------|----------|---------------------|----|---------------------------------|
| | m | Bookos Dll 💦 🖓 | | |
| | G | Bookos Configurator | Ø | 🖁 Bookos Configurator |
| | | | Í. | 🚽 Uninstall Bookos Configurator |

Рисунок 2 - Раздел системного меню «Пуск» после установки приложения Bookos Configurator



После установки библиотек и приложения Bookos Configurator установка КПО считывателя закончена.

Общий вид системного меню «Пуск» после установки КПО считывателя представлен на Рисунок 3.



Рисунок 3 - Вид системного меню «Пуск» после установки КПО считывателя

В папке с программным обеспечением считывателя появится файл BookosCfg.exe, который является основным приложением для работы оператора со считывателем.



З НАСТРОЙКА И ПРОВЕРКА КОМПЛЕКСА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

3.1 Настройка считывателя

3.1.1 Основное окно программы

Перед выполнением настроек считыватель должен быть соединен USB-кабелем с ПК, на котором установлен комплекс программного обеспечения считывателя.

Запустить исполняемый файл BookosCfg.exe, находящийся по адресу установки КПО считывателя. На экране ПК должно появиться основное окно управления считывателем (Рисунок 4).

| 🏶 Bookos configurator | r | | | | | |
|------------------------|------------------|----------------|---------|------------------|-------------------|---------------|
| – Управление считывате | лем | | | | Настройки считые | зателя |
| Подключить | | Нет соединения | | DII | Регион: Евро | na 🔻 |
| Отключить | с/н считывателя: | | | ActiveX | Частота: | |
| | -, | | | | Частота канала: | 256 Khz 🔻 |
| Знач. мощности | | | | Состояние | Кодирование: | Miller-4 🔻 |
| Читать метки | | | | | Q: | Auto 🔻 |
| Кол-во: | | | | | Повторы: | Auto 👻 |
| | | | | | Мощность на чт.: | 23 dBm ▼ |
| | | | | | Мощность на зап.: | 25 dBm ▼ |
| | | | | | Модуляция: | ASK 👻 |
| | | | | | Сессия: | 1 |
| Читать банк памяти | GPI | | | | Режим поиска: | Dual Target 🔻 |
| Запись метки | GPO | | | | Интервал: | 2 sec 🔻 |
| Запись произв. метки | Блок | | Позиция | Длина | Попытки записи: | 2 🔹 |
| | Лацина | | | | Звукоизлучатель: | Отключен 🔻 |
| Блокировать метку | данные | | | | Светодиод: | Включен 🔻 |
| Подпись метки | | | | 1 | Интервал (мс): | 500 - |
| Проверить подпись | | | | Очистить подпись | Чувствит. (дБм): | 59 |
| Значение ошибки | | | | | Интервал соед.: | 0 |
| | | | | | Сохранить | настройки |
| | | | | | Вы | ход |

Рисунок 4 - Основное окно управления считывателем

Окно делится на две части: «Управление считывателем» (левая часть окна) и «Настройки считывателя» (правая часть окна).



3.1.2 Настройка режимов работы считывателя

На панели настроек считывателя располагаются элементы, позволяющие управлять режимами считывателя, влияющими на чтение меток (Рисунок 5).

| | Настройки с | читывателя | | |
|--|--------------|---------------------|-------------|---|
| Регион использования | Регион: | Еврог | па | - |
| Частота излучения в пользовательском режиме | Частота: | [| | Ĩ |
| Частота включения канала излучения | Частота кана | ала: | 256 Khz | - |
| Тип кодирования данных в передающем канале | Кодирование | : | Miller-4 | • |
| Ожидаемое число меток в поле регистрации | Q: | | Auto | • |
| Количество циклов запроса метки | Повторы: | | Auto | • |
| Мощность излучения на чтение меток | Мощность на | н <mark>чт.:</mark> | 23 dBm | • |
| Мощность излучения на запись меток | Мощность на | зап.: | 25 dBm | • |
| Модуляция в передающем канале | Модуляция: | | ASK | |
| Сессия | Сессия: | | 1 | • |
| Режим опроса меток | Режим поиска | a: | Dual Target | • |
| Время нахождения метки в памяти с момента последней регистрации | Интервал: | | 2 sec | • |
| Число попыток записи метки | Попытки зап | иси: | 2 | - |
| Звуковое оповещение о нахождении в поле зрения метки | Звукоизлуча | тель: | Отключен | • |
| Световое оповещение о нахождении в поле зрения метки | Светодиод: | | Включен | • |
| Время и интервал оповещения в мс | Интервал (мо | :): | 500 | • |
| Чувствительность (-дБм) | Чувствит. (д | Бм): | 59 | |
| Интервал соединений, секунд | Интервал сое | ед.: | 0 | |

Рисунок 5 - Панель управления режимами считывателя

При запуске приложения в поля данной панели заносятся значения, прочитанные из файла настроек Settings.xml. Данный файл настроек формируется при установке приложения и находится в директории установки КПО считывателя (по умолчанию c:\Program Files\RST-Invent\Bookos Software). Значения для ввода настроек содержатся в Таблице 1. В колонке «Значение по умолчанию» содержатся значения полей, которые исходно записаны в файле настроек, а также будут применены считывателем по умолчанию в случае отсутствия файла настроек.



Таблица 1 - Назначение полей панели настройки

| Раздел панели | Описание | Допустимые значения | Значение по умолчанию |
|------------------|---|---|--------------------------|
| Регион | Регион использования | Европа Сев. Америка Китай Малайзия Бразилия Австралия Нов. Зеландия Россия Пользовательский | Европа |
| Частота | Частота излучения в пользовательском режиме | От 1 до 15 | |
| Частота канала | Частота включения канала излучения | 160 KHz 256 KHz 320 KHz | 256 |
| Кодирование | Тип кодирования данных в передающем канале | FM-0 Miller-2 Miller-4 Miller-8 | Miller-4 |
| Q | Ожидаемое число меток в поле регистрации | Auto или от 1 до 15 | Auto |
| Повторы | Количество циклов запроса метки | Auto или от 1 до 10 | Auto |
| Мощность на чт. | Мощность излучения на чтение меток | 10 - 27 dBm | 23 |
| Мощность на зап. | Мощность излучения на запись меток | 10 - 27 dBm | 25 |
| Модуляция | Модуляция в передающем канале | ASK PR-ASK | ASK |
| Сессия | Сессия | 0 - 3 | 1 |
| Режим поиска | Режим опроса меток | A B DualTarget | DualTarget |
| Интервал | Время нахождения метки в памяти программы с момента последней регистрации | 1 - 10 c | 2 sek |
| Попытки записи | Число попыток записи метки | 1 - 10 | 2 |
| Звукоизлучатель | Звуковое оповещение о нахождении в поле зрения метки | Отключен или Включен | Отключен |



| Раздел панели | Описание | Допустимые значения | Значение по умолчанию |
|------------------|---|---|--------------------------|
| Светодиод | Световое оповещение о нахождении в поле зрения метки | Отключен или Включен | Включен |
| Интервал | Время и интервал оповещения в миллисекундах | 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 | 500 |
| Чувствит. | Значение порогового значения чувствительности (-дБм), ниже которого фильтруются регистрации RFID- меток | Любое (вводится без минуса) | 59 |
| Интервал соед. | Интервал времени подключения к считывателю, секунд | Любое | 0 |

Значения каждого из приведенных полей могут быть изменены при настройке считывателя.

Для изменения настроек необходимо открыть перечень возможных значений, для чего нажать кнопку со значком ▼ в окне изменяемого параметра, и навести указатель на строку с новым значением. По нажатию клавиши мыши значение параметра будет занесено в окно параметра «Сохранить настройки» (см. Рисунок 5) текущие настройки сохраняются в файле Settings.xml и вступают в силу во время ближайшей инициализации считывателя (при вызове библиотеки).

3.2 Проверка выполнения функций библиотек

3.2.1 Панель управления считывателем

Панель управления считывателем (Рисунок 6) позволяет осуществлять соединение с библиотеками BookosMv.dll и BookosMvAx.ocx, а также вызывать их функции и отображать ответные данные.



| TIONIO ITTO | | Нет соединения | | D | l . |
|--|------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|--------|
| Отключить | с/н считывателя: | | | Activ | /eX |
| Знач. мощности | C | | | Состо | яние |
| Читать метки | | 1 | F | | |
| Кол-во: G | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Читать банк памяти | GPI | I | | | |
| Читать банк памяти Запись метки | GPI GPO | I I | | | |
| Читать банк памяти Запись метки Запись произв. метк | GPI Блок | I K M· | Позиция | Nдлина | |
| Читать банк памяти Запись метки Запись произв. метк Блокировать метк | GPI GPO Блок Данные | I K M · | Позиция Р | Nдлина | |
| Читать банк памяти Запись метки Запись произв. метк Блокировать метк Подпись метки | GPI GPO Блок Данные | I K M · | Позиция Р | № длина 1 | |
| Читать банк памяти Запись метки апись произв. метк Блокировать метк Подпись метки Проверить подпись | GPI GPO Блок Данные | I K M· R U | Позиция Р | М длина 1 Очистить п | одписе |

Рисунок 6 - Панель управления считывателем

- N Поля для назначения позиции и длины записи в выбранном разделе памяти метки
- О Кнопка для вызова функции блокирования меток
- Р Поле данных для записи в память метки
- Q Кнопка вызова функции SignTag
- R Поле ввода ЕРС метки для подписи
- S Поле ввода параметра подписи
- Т Кнопка вызова функции CheckTag
- U Поле вывода информации о выполнении операции подписи метки
- V Кнопка вызова функции ClearSign
- W Кнопка вызова функции GetLastError
- Х Поле отображения текста ошибки

3.2.2 Соединение со считывателем

Для соединения со считывателем нужно нажать кнопку "Подключить" на панели управления считывателем (Рисунок 7). При успешном соединении все элементы, управляющие функциональностью библиотеки, будут разрешены. В окне «с/н считывателя» отобразится серийный номер считывателя.

- А Кнопки соединения и разъединения со считывателем
- В Кнопки переключения между библиотеками DII и ActiveX;
 во время активного

соединения

заблокированы

- С Кнопка и поле для показа значения мощности излучения (дБм)
- D Кнопка для вызова показа состояния считывателя
- E Кнопка вызова функции GetTags
- F Индикатор списка полученных меток
- G Поле показа количества считанных меток в поле
- H Кнопка для вызова
 функции чтения записей в памяти метки
- Кнопка и поле вывода информации о сигнале GPI
- J Кнопка записи конкретной метки
- К Кнопка и поле
- подключения
 - сигнала GPO (номер подключаемого сигнала GPO от 0 до 4)
- L Кнопка записи произвольной метки
- М Выпадающий список для выбора раздела памяти метки для записи

| правление считыват | елем | | | Настройки считые | зателя |
|--------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------|
| Подключить | Соединен | ие установлено | | Регион: Евро | na |
| Отключить | с/н считывателя: | K151205628 | ActiveX | Частота: Частота канала: | 256 Khz |
| Знач. мощности | | | Состояние | Кодирование: | Miller-4 |
| Читать метки | | | | Q: | Auto |
| ол-во: | | | | Повторы: | Auto |
| 1 | | | | Мощность на чт.: | 23 dBm |
| | | | | Мощность на зап.: | 25 dBm |
| | | | | Модуляция: | ASK |
| | | | | Сессия: | 1 |
| итать банк памяти | GPI | | | Режим <mark>поиск</mark> а: | Dual Target |
| Запись метки | GPO | | | Интервал: | 2 sec |
| пись произв. метки | Блок | • Позиция | Длина | Попытки записи: | 2 |
| покировать метку | Данные | | | Звукоизлучатель: | Отключен |
| Подпись метки | | | 1 | Интервал (мс): | БКЛЮЧЕН |
| роверить подпись | | | Очистить подпись | Чувствит. (дБм): | 59 |
| | | | | Интервал соед.: | 0 |
| אינאינאינאינאינאין | | | | Сохранить | настройки |
| | | | | | |

Рисунок 7 - Установленное соединение со считывателем

Для того, чтобы соединение прошло успешно, библиотеки DII и ActiveX должны иметь лицензии. Лицензия представляет собой текстовый файл и должна находиться в одном директории с библиотекой. В противном случае результатом соединения будет ошибка (отсутствие лицензии). Файл лицензии поставляется производителем считывателя.

3.2.3 Тестирование функций библиотек

Перед тестированием должны быть произведены настройки, как описано выше.

Считыватель должен быть подключен к ПК, на котором загружена программа BookosCfg.exe.

На считывателе должны быть размещены несколько радиочастотных меток с записанными идентификаторами.

Тестирование производится следующим образом (см. Рисунок 6):

| Действие | Ожидаемый результат |
|-----------------------------------|--|
| Выбрать тип библиотеки (рис. 6 В) | Подсветка нажатой кнопки ActiveX или Dll |



| Действие | Ожидаемый результат |
|---|--|
| Произвести соединение со | В случае успешного соединения |
| считывателем нажатием кнопки | возникает сообщение "Соединение |
| "Подключить" (рис. 6 А) | установлено". В случае ошибки возникает сообщение, содержащее причину ошибки. |
| Получить список меток, находящихся в области антенны считывателя (рис. 6 E) | Список меток отобразится в списке (рис. 6 E) |
| Выбрать метку из списка | По выбору курсором метки в списке (рис. 6 F) ее значение перенесется в поля (рис. 6 R, S) для последующих действий с подписью |
| Произвести подпись метки нажатием | По результату операции на экран |
| скопки (рис. 6 Q) при наличии значений в полях (рис. 6 R. S). | выводится сообщение метка подписана или "Ошибка подписи метки". |
| В случае ошибки уточнить причину | В поле (рис. 6 Х) отобразится текст |
| можно последующим вызовом | ошибки. |
| GetLastError (рис. 6 W). | |
| Произвести проверку подписи метки | По результату операции в поле (рис. 6 U) |
| нажатием кнопки (рис. 6 I) при | выводится результат проверки в формате |
| наличии значения в поле (рис. о о). | метки". например: 1/2012-03-22. |
| | Отсутствие результата означает либо |
| | отсутствие подписи метки, либо ошибку |
| | проверки. |
| В случае ошибки уточнить причину | В поле (рис. 6 Х) отобразится текст |
| можно последующим вызовом | ошиоки. |
| | |
| нажатием кнопки (рис. 6 V) при | выводится сообщение "Метка очищена" |
| наличии значения в поле (рис. 6 U). | или "Ошибка очистки метки". |
| В случае ошибки уточнить причину | В поле (рис. 6 Х) отобразится текст |
| можно последующим вызовом | ошибки. |
| GetLastError (рис. 6 W). | |
| Произвести разъединение со | Возникает сообщение "Нет соединения", |
| считывателем нажатием кнопки | поле "с/н считывателя" очищается. |
| Отключить" (рис. 6 А). | |

| Лист регистрации изменений | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|----------|-------|------------|---|-------------|--|---------|------|
| Номера листов (страниц) | | | | | | | | | |
| ИЗМ | изменен. | заменен. | новых | аннулиров. | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Входящий № сопроводит. документа | Подпись | Дата |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |